



# Depth of Field Tables in Meter

for

## Compact Zoom CZ.2 15-30mm/T2.9

for

	MFT format	ANSI Super 35, Normal 35, APS-H and APS-C Format	Full Format
15mm	■	■	■
22mm	■	■	■
30mm	■	■	■

# Schärfentiefentabellen / Depth of field tables

COMPACT Zoom CZ.2 15-30mm/T2.9 T\*

Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.020 mm



F=15mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop					
	2,9		4		5,6	
m	von / from	bis / to	von / from	bis / to	von / from	bis / to
<b>INF</b>	4,48	INF	3,15	INF	2,65	INF
<b>20</b>	3,72	INF	2,77	INF	2,38	INF
<b>10</b>	3,18	INF	2,47	INF	2,16	INF
<b>7,5</b>	2,90	INF	2,31	INF	2,04	INF
<b>5</b>	2,47	INF	2,03	INF	1,83	INF
<b>4</b>	2,22	34,69	1,87	48,31	1,70	INF
<b>3,5</b>	2,07	14,65	1,76	16,60	1,61	INF
<b>3</b>	1,90	8,28	1,64	8,85	1,51	INF
<b>2,5</b>	1,70	5,15	1,50	5,36	1,39	46,60
<b>2</b>	1,47	3,29	1,33	3,37	1,25	7,14
<b>1,8</b>	1,37	2,74	1,24	2,79	1,18	4,86
<b>1,7</b>	1,32	2,50	1,20	2,54	1,14	4,10
<b>1,6</b>	1,26	2,27	1,16	2,30	1,10	3,48
<b>1,5</b>	1,20	2,05	1,11	2,08	1,06	2,97
<b>1,4</b>	1,14	1,86	1,06	1,88	1,01	2,55
<b>1,3</b>	1,08	1,67	1,01	1,69	0,97	2,19
<b>1,2</b>	1,02	1,50	0,95	1,51	0,92	1,88
<b>1,1</b>	0,95	1,33	0,90	1,34	0,86	1,61
<b>1</b>	0,88	1,18	0,83	1,18	0,81	1,38
<b>0,95</b>	0,84	1,10	0,80	1,11	0,78	1,27
<b>0,9</b>	0,81	1,03	0,77	1,04	0,75	1,17
<b>0,85</b>	0,77	0,96	0,74	0,97	0,72	1,08
<b>0,8</b>	0,73	0,89	0,70	0,90	0,69	0,99
<b>0,75</b>	0,69	0,83	0,67	0,83	0,65	0,90
<b>0,7</b>	0,65	0,76	0,63	0,76	0,62	0,82
<b>0,65</b>	0,61	0,70	0,59	0,70	0,58	0,75
<b>0,64</b>	0,60	0,69	0,59	0,69	0,58	0,73
<b>0,62</b>	0,59	0,66	0,57	0,66	0,56	0,70
<b>0,6</b>	0,57	0,64	0,56	0,64	0,55	0,67
<b>0,58</b>	0,55	0,61	0,54	0,62	0,53	0,64
<b>0,56</b>	0,53	0,59	0,52	0,59	0,52	0,62
<b>0,55</b>	0,53	0,58	0,52	0,58	0,51	0,60

# Schärfentiefentabellen / Depth of field tables

COMPACT Zoom CZ.2 15-30mm/T2.9 T\*

Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.020 mm



F=15mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop					
	8		11		16	
m	von / from	bis / to	von / from	bis / to	von / from	bis / to
INF	2,23	INF	1,71	INF	1,25	INF
20	2,04	INF	1,61	INF	1,20	INF
10	1,89	INF	1,51	INF	1,15	INF
7,5	1,79	INF	1,46	INF	1,12	INF
5	1,63	INF	1,35	INF	1,07	INF
4	1,53	INF	1,29	INF	1,03	INF
3,5	1,46	INF	1,24	INF	1,00	INF
3	1,38	INF	1,19	INF	0,97	INF
2,5	1,29	INF	1,12	INF	0,93	INF
2	1,16	INF	1,03	INF	0,87	INF
1,8	1,10	INF	0,99	INF	0,84	INF
1,7	1,07	INF	0,96	INF	0,83	INF
1,6	1,04	21,16	0,93	INF	0,81	INF
1,5	1,00	9,82	0,91	INF	0,79	INF
1,4	0,96	6,10	0,88	INF	0,77	INF
1,3	0,92	4,25	0,84	INF	0,75	INF
1,2	0,88	3,14	0,81	37,46	0,72	INF
1,1	0,83	2,40	0,77	7,26	0,69	INF
1	0,78	1,88	0,73	3,71	0,66	INF
0,95	0,75	1,67	0,71	2,89	0,65	INF
0,9	0,73	1,48	0,69	2,33	0,63	12,14
0,85	0,70	1,32	0,66	1,91	0,61	5,23
0,8	0,67	1,18	0,64	1,60	0,59	3,20
0,75	0,64	1,05	0,61	1,35	0,57	2,23
0,7	0,61	0,93	0,58	1,14	0,55	1,67
0,65	0,57	0,83	0,55	0,98	0,52	1,29
0,64	0,57	0,81	0,55	0,95	0,52	1,23
0,62	0,55	0,77	0,53	0,89	0,51	1,13
0,6	0,54	0,73	0,52	0,83	0,50	1,03
0,58	0,52	0,70	0,51	0,78	0,49	0,94
0,56	0,51	0,66	0,50	0,74	0,47	0,87
0,55	0,50	0,65	0,49	0,71	0,47	0,83

# Schärfentiefentabellen / Depth of field tables

COMPACT Zoom CZ.2 15-30mm/T2.9 T\*

Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.020 mm



F=15mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop	
	22	
m	von / from	bis / to
INF	0,92	INF
20	0,90	INF
10	0,87	INF
7,5	0,86	INF
5	0,83	INF
4	0,81	INF
3,5	0,80	INF
3	0,78	INF
2,5	0,75	INF
2	0,72	INF
1,8	0,70	INF
1,7	0,69	INF
1,6	0,68	INF
1,5	0,67	INF
1,4	0,66	INF
1,3	0,64	INF
1,2	0,63	INF
1,1	0,61	INF
1	0,59	INF
0,95	0,58	INF
0,9	0,56	INF
0,85	0,55	INF
0,8	0,54	INF
0,75	0,52	INF
0,7	0,50	6,15
0,65	0,48	2,67
0,64	0,48	2,38
0,62	0,47	1,94
0,6	0,46	1,63
0,58	0,46	1,39
0,56	0,45	1,20
0,55	0,44	1,13

# Schärfentiefentabellen / Depth of field tables

COMPACT Zoom CZ.2 15-30mm/T2.9 T\*

Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.020 mm



F=22mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop					
	2,9		4		5,6	
m	von / from	bis / to	von / from	bis / to	von / from	bis / to
<b>INF</b>	8,27	INF	5,45	INF	3,86	INF
<b>20</b>	5,94	INF	4,35	INF	3,30	INF
<b>10</b>	4,63	INF	3,62	213,61	2,87	INF
<b>7,5</b>	4,04	77,50	3,26	25,36	2,65	287,13
<b>5</b>	3,22	12,02	2,71	9,18	2,29	13,51
<b>4</b>	2,79	7,36	2,41	6,21	2,07	7,88
<b>3,5</b>	2,55	5,77	2,23	5,05	1,94	6,07
<b>3</b>	2,29	4,47	2,03	4,04	1,80	4,65
<b>2,5</b>	2,00	3,41	1,81	3,15	1,62	3,50
<b>2</b>	1,68	2,51	1,55	2,38	1,41	2,56
<b>1,8</b>	1,54	2,19	1,43	2,09	1,32	2,23
<b>1,7</b>	1,47	2,04	1,37	1,95	1,27	2,07
<b>1,6</b>	1,40	1,89	1,31	1,82	1,22	1,91
<b>1,5</b>	1,32	1,74	1,25	1,68	1,17	1,77
<b>1,4</b>	1,25	1,60	1,18	1,55	1,11	1,62
<b>1,3</b>	1,17	1,47	1,11	1,43	1,05	1,48
<b>1,2</b>	1,09	1,34	1,04	1,30	0,99	1,35
<b>1,1</b>	1,01	1,21	0,97	1,18	0,93	1,22
<b>1</b>	0,93	1,08	0,90	1,06	0,86	1,09
<b>0,95</b>	0,89	1,02	0,86	1,01	0,83	1,03
<b>0,9</b>	0,85	0,96	0,82	0,95	0,79	0,97
<b>0,85</b>	0,80	0,90	0,78	0,89	0,76	0,91
<b>0,8</b>	0,76	0,85	0,74	0,84	0,72	0,85
<b>0,75</b>	0,72	0,79	0,70	0,78	0,68	0,79
<b>0,7</b>	0,67	0,73	0,66	0,72	0,64	0,73
<b>0,65</b>	0,63	0,67	0,62	0,67	0,60	0,68
<b>0,64</b>	0,62	0,66	0,61	0,66	0,60	0,67
<b>0,62</b>	0,60	0,64	0,59	0,64	0,58	0,64
<b>0,6</b>	0,58	0,62	0,57	0,61	0,56	0,62
<b>0,58</b>	0,56	0,60	0,56	0,59	0,55	0,60
<b>0,56</b>	0,55	0,58	0,54	0,57	0,53	0,58
<b>0,55</b>	0,54	0,56	0,53	0,56	0,52	0,57

# Schärfentiefentabellen / Depth of field tables

COMPACT Zoom CZ.2 15-30mm/T2.9 T\*

Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.020 mm



F=22mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop						
	8		11		16		
	m	von / from	bis / to	von / from	bis / to	von / from	bis / to
INF		3,14	INF	2,52	INF	1,94	INF
20		2,76	INF	2,28	INF	1,80	INF
10		2,47	INF	2,08	INF	1,68	INF
7,5		2,30	INF	1,97	INF	1,61	INF
5		2,03	INF	1,77	INF	1,48	INF
4		1,86	33,67	1,65	INF	1,40	INF
3,5		1,76	14,47	1,57	INF	1,35	INF
3		1,64	8,23	1,48	INF	1,28	INF
2,5		1,50	5,13	1,36	18,13	1,20	INF
2		1,32	3,28	1,22	5,81	1,09	INF
1,8		1,24	2,73	1,16	4,23	1,04	17,29
1,7		1,20	2,49	1,12	3,64	1,01	10,10
1,6		1,16	2,26	1,08	3,15	0,98	6,89
1,5		1,11	2,05	1,04	2,73	0,95	5,06
1,4		1,06	1,85	1,00	2,38	0,92	3,89
1,3		1,01	1,67	0,95	2,06	0,88	3,07
1,2		0,95	1,49	0,91	1,79	0,84	2,47
1,1		0,89	1,33	0,86	1,55	0,80	2,00
1		0,83	1,18	0,80	1,33	0,75	1,64
0,95		0,80	1,10	0,77	1,24	0,73	1,48
0,9		0,77	1,03	0,74	1,14	0,71	1,34
0,85		0,74	0,96	0,71	1,05	0,68	1,21
0,8		0,70	0,89	0,68	0,97	0,65	1,09
0,75		0,67	0,83	0,65	0,89	0,62	0,98
0,7		0,63	0,76	0,62	0,81	0,59	0,88
0,65		0,59	0,70	0,58	0,74	0,56	0,79
0,64		0,59	0,69	0,57	0,72	0,56	0,78
0,62		0,57	0,66	0,56	0,69	0,54	0,74
0,6		0,56	0,64	0,55	0,67	0,53	0,71
0,58		0,54	0,61	0,53	0,64	0,52	0,68
0,56		0,52	0,59	0,52	0,61	0,50	0,64
0,55		0,52	0,58	0,51	0,60	0,50	0,63

# Schärfentiefentabellen / Depth of field tables

COMPACT Zoom CZ.2 15-30mm/T2.9 T\*

Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.020 mm



F=22mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop	
	22	
m	von / from	bis / to
INF	1,46	INF
20	1,38	INF
10	1,32	INF
7,5	1,28	INF
5	1,20	INF
4	1,15	INF
3,5	1,12	INF
3	1,07	INF
2,5	1,02	INF
2	0,95	INF
1,8	0,91	INF
1,7	0,89	INF
1,6	0,87	INF
1,5	0,85	INF
1,4	0,82	53,72
1,3	0,79	10,55
1,2	0,77	5,46
1,1	0,73	3,49
1	0,70	2,44
0,95	0,68	2,08
0,9	0,66	1,79
0,85	0,64	1,54
0,8	0,61	1,34
0,75	0,59	1,17
0,7	0,56	1,02
0,65	0,54	0,89
0,64	0,53	0,87
0,62	0,52	0,82
0,6	0,51	0,78
0,58	0,50	0,74
0,56	0,49	0,70
0,55	0,48	0,68

# Schärfentiefentabellen / Depth of field tables

COMPACT Zoom CZ.2 15-30mm/T2.9 T\*

Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.020 mm



F=30mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop					
	2,9		4		5,6	
m	von / from	bis / to	von / from	bis / to	von / from	bis / to
<b>INF</b>	13,86	INF	19,55	INF	10,58	INF
<b>20</b>	8,29	INF	9,99	INF	7,02	INF
<b>10</b>	5,91	34,89	6,71	INF	5,25	INF
<b>7,5</b>	4,97	15,86	5,51	42,33	4,49	3692,66
<b>5</b>	3,76	7,59	4,05	10,69	3,49	14,10
<b>4</b>	3,18	5,45	3,38	6,85	2,99	8,07
<b>3,5</b>	2,86	4,54	3,02	5,45	2,71	6,18
<b>3</b>	2,53	3,71	2,65	4,29	2,41	4,72
<b>2,5</b>	2,17	2,96	2,26	3,30	2,09	3,54
<b>2</b>	1,79	2,27	1,85	2,45	1,74	2,58
<b>1,8</b>	1,64	2,01	1,68	2,15	1,59	2,24
<b>1,7</b>	1,55	1,88	1,59	2,00	1,51	2,08
<b>1,6</b>	1,47	1,76	1,51	1,86	1,44	1,92
<b>1,5</b>	1,39	1,63	1,42	1,72	1,36	1,77
<b>1,4</b>	1,31	1,51	1,33	1,58	1,28	1,63
<b>1,3</b>	1,22	1,39	1,24	1,45	1,20	1,49
<b>1,2</b>	1,13	1,28	1,15	1,32	1,11	1,35
<b>1,1</b>	1,05	1,16	1,06	1,20	1,03	1,22
<b>1</b>	0,96	1,05	0,97	1,08	0,94	1,09
<b>0,95</b>	0,91	0,99	0,92	1,02	0,90	1,03
<b>0,9</b>	0,87	0,94	0,88	0,96	0,86	0,97
<b>0,85</b>	0,82	0,88	0,83	0,90	0,81	0,91
<b>0,8</b>	0,78	0,83	0,78	0,84	0,77	0,85
<b>0,75</b>	0,73	0,77	0,74	0,78	0,72	0,79
<b>0,7</b>	0,68	0,72	0,69	0,73	0,68	0,73
<b>0,65</b>	0,64	0,66	0,64	0,67	0,63	0,68
<b>0,64</b>	0,63	0,65	0,63	0,66	0,62	0,67
<b>0,62</b>	0,61	0,63	0,61	0,64	0,60	0,64
<b>0,6</b>	0,59	0,61	0,59	0,62	0,59	0,62
<b>0,58</b>	0,57	0,59	0,57	0,60	0,57	0,60
<b>0,56</b>	0,55	0,57	0,55	0,57	0,55	0,58
<b>0,55</b>	0,54	0,56	0,54	0,56	0,54	0,57

# Schärfentiefentabellen / Depth of field tables

COMPACT Zoom CZ.2 15-30mm/T2.9 T\*

Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.020 mm



F=30mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop					
	8		11		16	
m	von / from	bis / to	von / from	bis / to	von / from	bis / to
INF	6,75	INF	4,81	INF	3,46	INF
20	5,13	INF	3,94	INF	3,00	INF
10	4,13	INF	3,34	INF	2,65	INF
7,5	3,66	INF	3,03	INF	2,46	INF
5	2,98	31,32	2,56	INF	2,15	INF
4	2,61	11,66	2,29	64,84	1,96	INF
3,5	2,40	8,05	2,13	18,16	1,85	INF
3	2,17	5,70	1,95	9,27	1,71	127,62
2,5	1,91	4,05	1,74	5,50	1,56	11,77
2	1,62	2,82	1,50	3,42	1,37	4,99
1,8	1,49	2,42	1,39	2,83	1,28	3,79
1,7	1,43	2,23	1,34	2,57	1,23	3,31
1,6	1,36	2,05	1,28	2,33	1,19	2,91
1,5	1,29	1,88	1,22	2,10	1,14	2,55
1,4	1,22	1,71	1,16	1,89	1,08	2,24
1,3	1,15	1,56	1,09	1,70	1,03	1,97
1,2	1,07	1,41	1,03	1,52	0,97	1,72
1,1	0,99	1,26	0,96	1,35	0,91	1,50
1	0,92	1,13	0,89	1,19	0,85	1,30
0,95	0,88	1,06	0,85	1,11	0,81	1,20
0,9	0,84	0,99	0,81	1,04	0,78	1,12
0,85	0,79	0,93	0,77	0,97	0,75	1,03
0,8	0,75	0,87	0,73	0,90	0,71	0,95
0,75	0,71	0,81	0,69	0,83	0,67	0,87
0,7	0,67	0,75	0,65	0,77	0,64	0,80
0,65	0,62	0,69	0,61	0,70	0,60	0,73
0,64	0,61	0,67	0,60	0,69	0,59	0,71
0,62	0,60	0,65	0,59	0,66	0,58	0,69
0,6	0,58	0,63	0,57	0,64	0,56	0,66
0,58	0,56	0,60	0,55	0,62	0,54	0,63
0,56	0,54	0,58	0,54	0,59	0,53	0,61
0,55	0,53	0,57	0,53	0,58	0,52	0,59

# Schärfentiefentabellen / Depth of field tables

COMPACT Zoom CZ.2 15-30mm/T2.9 T\*

Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.020 mm



F=30mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop	
	22	
m	von / from	bis / to
INF	2,47	INF
20	2,24	INF
10	2,05	INF
7,5	1,94	INF
5	1,75	INF
4	1,63	INF
3,5	1,55	INF
3	1,46	INF
2,5	1,35	INF
2	1,21	14,28
1,8	1,15	7,26
1,7	1,11	5,64
1,6	1,07	4,50
1,5	1,03	3,67
1,4	0,99	3,03
1,3	0,95	2,52
1,2	0,90	2,11
1,1	0,85	1,77
1	0,80	1,49
0,95	0,77	1,36
0,9	0,74	1,24
0,85	0,71	1,13
0,8	0,68	1,03
0,75	0,65	0,94
0,7	0,61	0,85
0,65	0,58	0,77
0,64	0,57	0,75
0,62	0,56	0,72
0,6	0,54	0,69
0,58	0,53	0,66
0,56	0,51	0,63
0,55	0,51	0,61

# Schärfentiefentabellen / Depth of field tables

COMPACT Zoom CZ.2 15-30mm/T2.9 T\*

Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.025 mm



F=15mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop					
	2,9		4		5,6	
m	von / from	bis / to	von / from	bis / to	von / from	bis / to
<b>INF</b>	3,63	INF	2,63	INF	2,16	INF
<b>20</b>	3,12	INF	2,37	INF	1,99	INF
<b>10</b>	2,74	INF	2,15	INF	1,84	INF
<b>7,5</b>	2,54	INF	2,03	INF	1,75	INF
<b>5</b>	2,21	INF	1,82	INF	1,60	INF
<b>4</b>	2,01	INF	1,69	INF	1,50	INF
<b>3,5</b>	1,89	96,81	1,61	INF	1,44	INF
<b>3</b>	1,75	15,58	1,51	23,79	1,36	INF
<b>2,5</b>	1,58	7,17	1,39	8,47	1,27	INF
<b>2</b>	1,39	3,97	1,24	4,32	1,15	24,97
<b>1,8</b>	1,30	3,18	1,17	3,39	1,09	9,21
<b>1,7</b>	1,25	2,85	1,14	3,02	1,06	6,72
<b>1,6</b>	1,20	2,55	1,10	2,68	1,02	5,15
<b>1,5</b>	1,15	2,28	1,05	2,38	0,99	4,08
<b>1,4</b>	1,10	2,03	1,01	2,11	0,95	3,30
<b>1,3</b>	1,04	1,81	0,96	1,87	0,91	2,70
<b>1,2</b>	0,98	1,60	0,92	1,64	0,87	2,23
<b>1,1</b>	0,92	1,41	0,86	1,44	0,82	1,85
<b>1</b>	0,85	1,23	0,81	1,26	0,78	1,54
<b>0,95</b>	0,82	1,15	0,78	1,17	0,75	1,40
<b>0,9</b>	0,79	1,07	0,75	1,09	0,72	1,28
<b>0,85</b>	0,75	0,99	0,72	1,01	0,69	1,16
<b>0,8</b>	0,71	0,92	0,69	0,93	0,67	1,05
<b>0,75</b>	0,68	0,85	0,65	0,86	0,64	0,95
<b>0,7</b>	0,64	0,78	0,62	0,79	0,60	0,86
<b>0,65</b>	0,60	0,71	0,58	0,72	0,57	0,78
<b>0,64</b>	0,59	0,70	0,58	0,71	0,56	0,76
<b>0,62</b>	0,58	0,67	0,56	0,68	0,55	0,73
<b>0,6</b>	0,56	0,65	0,55	0,65	0,54	0,70
<b>0,58</b>	0,55	0,62	0,53	0,63	0,52	0,66
<b>0,56</b>	0,53	0,60	0,52	0,60	0,51	0,63
<b>0,55</b>	0,52	0,59	0,51	0,59	0,50	0,62

# Schärfentiefentabellen / Depth of field tables

COMPACT Zoom CZ.2 15-30mm/T2.9 T\*



Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.025 mm

F=15mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop					
	8		11		16	
m	von / from	bis / to	von / from	bis / to	von / from	bis / to
INF	1,77	INF	1,36	INF	1,01	INF
20	1,66	INF	1,30	INF	0,98	INF
10	1,56	INF	1,24	INF	0,95	INF
7,5	1,50	INF	1,20	INF	0,93	INF
5	1,39	INF	1,14	INF	0,90	INF
4	1,32	INF	1,09	INF	0,87	INF
3,5	1,27	INF	1,06	INF	0,86	INF
3	1,21	INF	1,03	INF	0,83	INF
2,5	1,14	INF	0,98	INF	0,81	INF
2	1,05	INF	0,91	INF	0,77	INF
1,8	1,00	INF	0,88	INF	0,75	INF
1,7	0,98	INF	0,86	INF	0,73	INF
1,6	0,95	INF	0,84	INF	0,72	INF
1,5	0,92	INF	0,82	INF	0,71	INF
1,4	0,89	44,76	0,80	INF	0,69	INF
1,3	0,86	10,17	0,77	INF	0,68	INF
1,2	0,82	5,36	0,75	INF	0,66	INF
1,1	0,78	3,45	0,71	INF	0,64	INF
1	0,74	2,42	0,68	13,17	0,61	INF
0,95	0,72	2,06	0,66	6,30	0,60	INF
0,9	0,69	1,78	0,64	4,00	0,58	INF
0,85	0,67	1,54	0,62	2,85	0,57	INF
0,8	0,64	1,34	0,60	2,16	0,55	26,97
0,75	0,61	1,17	0,58	1,70	0,54	5,26
0,7	0,59	1,02	0,56	1,37	0,52	2,77
0,65	0,56	0,89	0,53	1,12	0,50	1,80
0,64	0,55	0,87	0,53	1,08	0,49	1,67
0,62	0,54	0,82	0,51	1,00	0,48	1,46
0,6	0,52	0,78	0,50	0,93	0,48	1,29
0,58	0,51	0,73	0,49	0,86	0,47	1,15
0,56	0,50	0,69	0,48	0,80	0,46	1,03
0,55	0,49	0,68	0,47	0,77	0,45	0,97

# Schärfentiefentabellen / Depth of field tables

COMPACT Zoom CZ.2 15-30mm/T2.9 T\*

Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.025 mm



F=15mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop	
	22	
m	von / from	bis / to
INF	0,76	INF
20	0,75	INF
10	0,73	INF
7,5	0,72	INF
5	0,71	INF
4	0,69	INF
3,5	0,69	INF
3	0,67	INF
2,5	0,66	INF
2	0,64	INF
1,8	0,62	INF
1,7	0,62	INF
1,6	0,61	INF
1,5	0,60	INF
1,4	0,59	INF
1,3	0,58	INF
1,2	0,57	INF
1,1	0,55	INF
1	0,54	INF
0,95	0,53	INF
0,9	0,52	INF
0,85	0,51	INF
0,8	0,50	INF
0,75	0,49	INF
0,7	0,47	INF
0,65	0,46	INF
0,64	0,46	25,96
0,62	0,45	6,62
0,6	0,44	3,72
0,58	0,43	2,55
0,56	0,43	1,91
0,55	0,42	1,69

**Schärfentiefentabellen / Depth of field tables**

**COMPACT Zoom CZ.2 15-30mm/T2.9 T\***

Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.025 mm



**F=22mm**

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop					
	2,9		4		5,6	
m	von / from	bis / to	von / from	bis / to	von / from	bis / to
<b>INF</b>	6,66	INF	4,62	INF	3,29	INF
<b>20</b>	5,08	INF	3,82	INF	2,88	INF
<b>10</b>	4,10	INF	3,25	INF	2,56	INF
<b>7,5</b>	3,64	INF	2,96	278,13	2,38	INF
<b>5</b>	2,96	18,88	2,51	13,49	2,09	41,71
<b>4</b>	2,60	9,40	2,25	7,87	1,91	12,82
<b>3,5</b>	2,39	6,92	2,10	6,07	1,81	8,58
<b>3</b>	2,16	5,12	1,92	4,65	1,68	5,95
<b>2,5</b>	1,90	3,76	1,72	3,50	1,53	4,17
<b>2</b>	1,61	2,68	1,49	2,56	1,35	2,88
<b>1,8</b>	1,49	2,32	1,38	2,23	1,26	2,46
<b>1,7</b>	1,42	2,14	1,33	2,07	1,22	2,26
<b>1,6</b>	1,36	1,98	1,27	1,91	1,17	2,08
<b>1,5</b>	1,29	1,82	1,21	1,77	1,12	1,90
<b>1,4</b>	1,22	1,67	1,15	1,62	1,07	1,73
<b>1,3</b>	1,14	1,52	1,09	1,48	1,02	1,57
<b>1,2</b>	1,07	1,38	1,02	1,35	0,96	1,42
<b>1,1</b>	0,99	1,24	0,95	1,22	0,90	1,27
<b>1</b>	0,92	1,11	0,88	1,09	0,84	1,13
<b>0,95</b>	0,88	1,04	0,85	1,03	0,81	1,06
<b>0,9</b>	0,83	0,98	0,81	0,97	0,78	1,00
<b>0,85</b>	0,79	0,92	0,77	0,91	0,74	0,93
<b>0,8</b>	0,75	0,86	0,73	0,85	0,71	0,87
<b>0,75</b>	0,71	0,80	0,69	0,79	0,67	0,81
<b>0,7</b>	0,67	0,74	0,65	0,73	0,63	0,75
<b>0,65</b>	0,62	0,68	0,61	0,68	0,60	0,69
<b>0,64</b>	0,61	0,67	0,60	0,67	0,59	0,68
<b>0,62</b>	0,60	0,65	0,59	0,64	0,57	0,65
<b>0,6</b>	0,58	0,62	0,57	0,62	0,56	0,63
<b>0,58</b>	0,56	0,60	0,55	0,60	0,54	0,61
<b>0,56</b>	0,54	0,58	0,54	0,58	0,53	0,58
<b>0,55</b>	0,53	0,57	0,53	0,57	0,52	0,57

# Schärfentiefentabellen / Depth of field tables

COMPACT Zoom CZ.2 15-30mm/T2.9 T\*



Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.025 mm

F=22mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop					
	8		11		16	
m	von / from	bis / to	von / from	bis / to	von / from	bis / to
INF	2,63	INF	2,08	INF	1,60	INF
20	2,37	INF	1,92	INF	1,51	INF
10	2,15	INF	1,79	INF	1,43	INF
7,5	2,03	INF	1,70	INF	1,38	INF
5	1,82	INF	1,56	INF	1,29	INF
4	1,69	INF	1,47	INF	1,23	INF
3,5	1,61	INF	1,41	INF	1,19	INF
3	1,51	19,28	1,33	INF	1,14	INF
2,5	1,39	7,84	1,24	INF	1,08	INF
2	1,24	4,15	1,13	13,37	0,99	INF
1,8	1,17	3,30	1,07	7,03	0,95	INF
1,7	1,14	2,94	1,04	5,49	0,93	INF
1,6	1,10	2,62	1,01	4,41	0,91	227,70
1,5	1,05	2,33	0,98	3,61	0,88	16,68
1,4	1,01	2,07	0,94	2,99	0,85	8,11
1,3	0,96	1,84	0,90	2,50	0,82	5,10
1,2	0,92	1,62	0,86	2,10	0,79	3,57
1,1	0,86	1,43	0,82	1,76	0,76	2,63
1	0,81	1,25	0,77	1,48	0,72	2,01
0,95	0,78	1,16	0,74	1,35	0,70	1,77
0,9	0,75	1,08	0,72	1,24	0,67	1,56
0,85	0,72	1,00	0,69	1,13	0,65	1,38
0,8	0,69	0,93	0,66	1,03	0,63	1,22
0,75	0,65	0,85	0,63	0,94	0,60	1,08
0,7	0,62	0,78	0,60	0,85	0,57	0,96
0,65	0,58	0,72	0,57	0,77	0,55	0,85
0,64	0,58	0,70	0,56	0,75	0,54	0,82
0,62	0,56	0,68	0,55	0,72	0,53	0,78
0,6	0,55	0,65	0,53	0,69	0,52	0,75
0,58	0,53	0,63	0,52	0,66	0,50	0,71
0,56	0,52	0,60	0,51	0,63	0,49	0,67
0,55	0,51	0,59	0,50	0,61	0,49	0,65

# Schärfentiefentabellen / Depth of field tables

COMPACT Zoom CZ.2 15-30mm/T2.9 T\*

Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.025 mm



F=22mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop	
	22	
m	von / from	bis / to
INF	1,21	INF
20	1,16	INF
10	1,12	INF
7,5	1,09	INF
5	1,04	INF
4	1,00	INF
3,5	0,98	INF
3	0,95	INF
2,5	0,91	INF
2	0,85	INF
1,8	0,83	INF
1,7	0,81	INF
1,6	0,79	INF
1,5	0,78	INF
1,4	0,76	INF
1,3	0,73	INF
1,2	0,71	INF
1,1	0,68	10,29
1	0,65	4,32
0,95	0,64	3,24
0,9	0,62	2,54
0,85	0,60	2,05
0,8	0,58	1,68
0,75	0,56	1,40
0,7	0,54	1,18
0,65	0,52	1,00
0,64	0,51	0,97
0,62	0,50	0,91
0,6	0,49	0,85
0,58	0,48	0,80
0,56	0,47	0,75
0,55	0,47	0,72

# Schärfentiefentabellen / Depth of field tables

COMPACT Zoom CZ.2 15-30mm/T2.9 T\*

Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.025 mm



F=30mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop					
	2,9		4		5,6	
m	von / from	bis / to	von / from	bis / to	von / from	bis / to
<b>INF</b>	11,13	INF	14,04	INF	8,17	INF
<b>20</b>	7,25	INF	8,35	INF	5,89	INF
<b>10</b>	5,38	95,57	5,95	INF	4,61	INF
<b>7,5</b>	4,59	22,16	4,99	327,59	4,02	INF
<b>5</b>	3,54	8,74	3,77	13,58	3,20	23,59
<b>4</b>	3,03	6,01	3,19	7,90	2,78	10,42
<b>3,5</b>	2,74	4,91	2,87	6,09	2,54	7,45
<b>3</b>	2,43	3,95	2,53	4,66	2,28	5,40
<b>2,5</b>	2,11	3,10	2,18	3,51	1,99	3,90
<b>2</b>	1,75	2,35	1,80	2,56	1,67	2,75
<b>1,8</b>	1,60	2,07	1,64	2,23	1,54	2,37
<b>1,7</b>	1,52	1,93	1,56	2,07	1,47	2,19
<b>1,6</b>	1,44	1,80	1,47	1,92	1,40	2,01
<b>1,5</b>	1,37	1,67	1,39	1,77	1,32	1,85
<b>1,4</b>	1,28	1,54	1,31	1,62	1,25	1,69
<b>1,3</b>	1,20	1,42	1,22	1,48	1,17	1,54
<b>1,2</b>	1,12	1,30	1,13	1,35	1,09	1,39
<b>1,1</b>	1,03	1,18	1,05	1,22	1,01	1,25
<b>1</b>	0,95	1,06	0,96	1,09	0,93	1,12
<b>0,95</b>	0,90	1,00	0,91	1,03	0,89	1,05
<b>0,9</b>	0,86	0,95	0,87	0,97	0,85	0,99
<b>0,85</b>	0,82	0,89	0,82	0,91	0,80	0,92
<b>0,8</b>	0,77	0,83	0,78	0,85	0,76	0,86
<b>0,75</b>	0,73	0,78	0,73	0,79	0,72	0,80
<b>0,7</b>	0,68	0,72	0,68	0,73	0,67	0,74
<b>0,65</b>	0,63	0,67	0,64	0,68	0,63	0,68
<b>0,64</b>	0,62	0,66	0,63	0,67	0,62	0,67
<b>0,62</b>	0,61	0,64	0,61	0,64	0,60	0,65
<b>0,6</b>	0,59	0,61	0,59	0,62	0,58	0,63
<b>0,58</b>	0,57	0,59	0,57	0,60	0,56	0,60
<b>0,56</b>	0,55	0,57	0,55	0,58	0,55	0,58
<b>0,55</b>	0,54	0,56	0,54	0,57	0,54	0,57

# Schärfentiefentabellen / Depth of field tables

COMPACT Zoom CZ.2 15-30mm/T2.9 T\*



Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.025 mm

F=30mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop					
	8		11		16	
m	von / from	bis / to	von / from	bis / to	von / from	bis / to
INF	5,37	INF	3,84	INF	2,78	INF
20	4,30	INF	3,28	INF	2,48	INF
10	3,59	INF	2,86	INF	2,25	INF
7,5	3,23	INF	2,64	INF	2,11	INF
5	2,70	INF	2,28	INF	1,89	INF
4	2,40	21,93	2,07	INF	1,74	INF
3,5	2,22	11,80	1,94	INF	1,66	INF
3	2,02	7,31	1,79	19,49	1,55	INF
2,5	1,80	4,77	1,62	7,87	1,42	279,33
2	1,54	3,14	1,41	4,16	1,27	8,13
1,8	1,43	2,64	1,32	3,30	1,20	5,29
1,7	1,37	2,41	1,27	2,94	1,16	4,39
1,6	1,31	2,20	1,22	2,62	1,12	3,68
1,5	1,24	2,00	1,16	2,34	1,07	3,12
1,4	1,18	1,81	1,11	2,08	1,03	2,65
1,3	1,11	1,64	1,05	1,84	0,98	2,26
1,2	1,04	1,47	0,99	1,63	0,93	1,93
1,1	0,97	1,31	0,93	1,43	0,87	1,65
1	0,90	1,16	0,86	1,25	0,82	1,40
0,95	0,86	1,09	0,83	1,16	0,79	1,29
0,9	0,82	1,02	0,79	1,08	0,76	1,19
0,85	0,78	0,95	0,76	1,00	0,72	1,09
0,8	0,74	0,89	0,72	0,93	0,69	1,00
0,75	0,70	0,82	0,68	0,85	0,66	0,91
0,7	0,66	0,76	0,64	0,78	0,62	0,83
0,65	0,62	0,70	0,60	0,72	0,59	0,75
0,64	0,61	0,68	0,60	0,70	0,58	0,74
0,62	0,59	0,66	0,58	0,68	0,57	0,71
0,6	0,57	0,63	0,56	0,65	0,55	0,68
0,58	0,56	0,61	0,55	0,63	0,53	0,65
0,56	0,54	0,59	0,53	0,60	0,52	0,62
0,55	0,53	0,58	0,52	0,59	0,51	0,61

# Schärfentiefentabellen / Depth of field tables

COMPACT Zoom CZ.2 15-30mm/T2.9 T\*

Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.025 mm



F=30mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop	
	22	
m	von / from	bis / to
INF	2,01	INF
20	1,86	INF
10	1,73	INF
7,5	1,65	INF
5	1,52	INF
4	1,43	INF
3,5	1,37	INF
3	1,31	INF
2,5	1,22	INF
2	1,11	INF
1,8	1,06	41,31
1,7	1,03	15,16
1,6	1,00	8,86
1,5	0,96	6,03
1,4	0,93	4,42
1,3	0,89	3,38
1,2	0,85	2,66
1,1	0,81	2,12
1	0,76	1,71
0,95	0,74	1,54
0,9	0,71	1,38
0,85	0,68	1,25
0,8	0,66	1,12
0,75	0,63	1,01
0,7	0,60	0,90
0,65	0,57	0,80
0,64	0,56	0,79
0,62	0,55	0,75
0,6	0,53	0,72
0,58	0,52	0,68
0,56	0,50	0,65
0,55	0,50	0,63

# Schärfentiefentabellen / Depth of field tables

COMPACT Zoom CZ.2 15-30mm/T2.9 T\*

Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.030 mm



F=15mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop					
	2,9		4		5,6	
m	von / from	bis / to	von / from	bis / to	von / from	bis / to
<b>INF</b>	3,06	INF	2,27	INF	1,84	INF
<b>20</b>	2,70	INF	2,08	INF	1,71	INF
<b>10</b>	2,42	INF	1,91	INF	1,61	INF
<b>7,5</b>	2,26	INF	1,82	INF	1,54	INF
<b>5</b>	2,00	INF	1,65	INF	1,43	INF
<b>4</b>	1,84	INF	1,55	INF	1,35	INF
<b>3,5</b>	1,74	INF	1,48	INF	1,30	INF
<b>3</b>	1,62	163,48	1,40	INF	1,24	INF
<b>2,5</b>	1,48	12,01	1,30	21,18	1,16	INF
<b>2</b>	1,31	5,03	1,17	6,08	1,07	INF
<b>1,8</b>	1,23	3,81	1,11	4,36	1,02	139,68
<b>1,7</b>	1,19	3,33	1,08	3,74	0,99	20,31
<b>1,6</b>	1,15	2,92	1,04	3,22	0,96	10,37
<b>1,5</b>	1,10	2,56	1,01	2,79	0,93	6,67
<b>1,4</b>	1,05	2,25	0,97	2,42	0,90	4,75
<b>1,3</b>	1,00	1,97	0,93	2,09	0,87	3,56
<b>1,2</b>	0,95	1,72	0,88	1,81	0,83	2,76
<b>1,1</b>	0,89	1,50	0,83	1,56	0,79	2,19
<b>1</b>	0,83	1,30	0,78	1,34	0,74	1,75
<b>0,95</b>	0,80	1,21	0,76	1,24	0,72	1,57
<b>0,9</b>	0,77	1,12	0,73	1,15	0,70	1,41
<b>0,85</b>	0,73	1,03	0,70	1,06	0,67	1,26
<b>0,8</b>	0,70	0,95	0,67	0,97	0,65	1,13
<b>0,75</b>	0,67	0,87	0,64	0,89	0,62	1,02
<b>0,7</b>	0,63	0,80	0,61	0,81	0,59	0,91
<b>0,65</b>	0,59	0,73	0,57	0,74	0,56	0,81
<b>0,64</b>	0,59	0,71	0,57	0,72	0,55	0,79
<b>0,62</b>	0,57	0,69	0,55	0,70	0,54	0,76
<b>0,6</b>	0,55	0,66	0,54	0,67	0,53	0,72
<b>0,58</b>	0,54	0,63	0,53	0,64	0,51	0,69
<b>0,56</b>	0,52	0,61	0,51	0,61	0,50	0,65
<b>0,55</b>	0,52	0,59	0,50	0,60	0,49	0,64

# Schärfentiefentabellen / Depth of field tables

COMPACT Zoom CZ.2 15-30mm/T2.9 T\*



Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.030 mm

F=15mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop					
	8		11		16	
m	von / from	bis / to	von / from	bis / to	von / from	bis / to
INF	1,49	INF	1,14	INF	0,86	INF
20	1,41	INF	1,10	INF	0,84	INF
10	1,34	INF	1,06	INF	0,82	INF
7,5	1,30	INF	1,04	INF	0,81	INF
5	1,22	INF	0,99	INF	0,79	INF
4	1,17	INF	0,96	INF	0,77	INF
3,5	1,13	INF	0,94	INF	0,76	INF
3	1,09	INF	0,91	INF	0,74	INF
2,5	1,03	INF	0,88	INF	0,72	INF
2	0,96	INF	0,83	INF	0,69	INF
1,8	0,92	INF	0,80	INF	0,68	INF
1,7	0,90	INF	0,79	INF	0,67	INF
1,6	0,88	INF	0,77	INF	0,66	INF
1,5	0,85	INF	0,75	INF	0,65	INF
1,4	0,83	INF	0,74	INF	0,63	INF
1,3	0,80	INF	0,72	INF	0,62	INF
1,2	0,77	21,64	0,69	INF	0,61	INF
1,1	0,74	6,40	0,67	INF	0,59	INF
1	0,70	3,48	0,64	INF	0,57	INF
0,95	0,68	2,76	0,63	INF	0,56	INF
0,9	0,66	2,24	0,61	18,64	0,55	INF
0,85	0,64	1,86	0,59	6,10	0,54	INF
0,8	0,62	1,56	0,57	3,49	0,52	INF
0,75	0,59	1,32	0,56	2,36	0,51	INF
0,7	0,57	1,13	0,53	1,73	0,49	10,86
0,65	0,54	0,96	0,51	1,33	0,48	3,22
0,64	0,53	0,93	0,51	1,27	0,47	2,80
0,62	0,52	0,88	0,50	1,15	0,47	2,20
0,6	0,51	0,83	0,49	1,05	0,46	1,79
0,58	0,50	0,78	0,48	0,96	0,45	1,50
0,56	0,49	0,73	0,47	0,88	0,44	1,28
0,55	0,48	0,71	0,46	0,84	0,44	1,19

# Schärfentiefentabellen / Depth of field tables

COMPACT Zoom CZ.2 15-30mm/T2.9 T\*

Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.030 mm



F=15mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop	
	22	
m	von / from	bis / to
INF	0,66	INF
20	0,65	INF
10	0,64	INF
7,5	0,64	INF
5	0,63	INF
4	0,62	INF
3,5	0,61	INF
3	0,60	INF
2,5	0,59	INF
2	0,57	INF
1,8	0,57	INF
1,7	0,56	INF
1,6	0,55	INF
1,5	0,55	INF
1,4	0,54	INF
1,3	0,53	INF
1,2	0,52	INF
1,1	0,51	INF
1	0,50	INF
0,95	0,49	INF
0,9	0,49	INF
0,85	0,48	INF
0,8	0,47	INF
0,75	0,46	INF
0,7	0,45	INF
0,65	0,44	INF
0,64	0,43	INF
0,62	0,43	INF
0,6	0,42	INF
0,58	0,42	228,86
0,56	0,41	6,28
0,55	0,41	4,18

# Schärfentiefentabellen / Depth of field tables

COMPACT Zoom CZ.2 15-30mm/T2.9 T\*

Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.030 mm



F=22mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop					
	2,9		4		5,6	
m	von / from	bis / to	von / from	bis / to	von / from	bis / to
<b>INF</b>	5,59	INF	4,01	INF	2,88	INF
<b>20</b>	4,44	INF	3,40	INF	2,56	INF
<b>10</b>	3,68	INF	2,95	INF	2,31	INF
<b>7,5</b>	3,31	INF	2,71	INF	2,17	INF
<b>5</b>	2,75	44,76	2,33	25,74	1,93	INF
<b>4</b>	2,44	13,08	2,11	10,81	1,78	35,71
<b>3,5</b>	2,25	8,69	1,98	7,64	1,69	14,83
<b>3</b>	2,05	6,01	1,82	5,50	1,58	8,34
<b>2,5</b>	1,82	4,19	1,64	3,95	1,45	5,17
<b>2</b>	1,56	2,89	1,43	2,77	1,28	3,30
<b>1,8</b>	1,44	2,46	1,33	2,38	1,21	2,75
<b>1,7</b>	1,38	2,27	1,28	2,20	1,17	2,50
<b>1,6</b>	1,32	2,08	1,23	2,02	1,13	2,27
<b>1,5</b>	1,25	1,90	1,18	1,86	1,08	2,06
<b>1,4</b>	1,19	1,74	1,12	1,70	1,04	1,86
<b>1,3</b>	1,12	1,57	1,06	1,54	0,99	1,67
<b>1,2</b>	1,05	1,42	1,00	1,40	0,93	1,50
<b>1,1</b>	0,98	1,27	0,93	1,26	0,88	1,33
<b>1</b>	0,90	1,13	0,87	1,12	0,82	1,18
<b>0,95</b>	0,86	1,07	0,83	1,05	0,79	1,10
<b>0,9</b>	0,82	1,00	0,80	0,99	0,76	1,03
<b>0,85</b>	0,78	0,93	0,76	0,93	0,73	0,96
<b>0,8</b>	0,74	0,87	0,72	0,86	0,70	0,89
<b>0,75</b>	0,70	0,81	0,68	0,80	0,66	0,83
<b>0,7</b>	0,66	0,75	0,65	0,74	0,63	0,76
<b>0,65</b>	0,62	0,69	0,61	0,68	0,59	0,70
<b>0,64</b>	0,61	0,68	0,60	0,67	0,58	0,69
<b>0,62</b>	0,59	0,65	0,58	0,65	0,57	0,66
<b>0,6</b>	0,57	0,63	0,56	0,63	0,55	0,64
<b>0,58</b>	0,56	0,61	0,55	0,60	0,54	0,61
<b>0,56</b>	0,54	0,58	0,53	0,58	0,52	0,59
<b>0,55</b>	0,53	0,57	0,52	0,57	0,51	0,58

# Schärfentiefentabellen / Depth of field tables

COMPACT Zoom CZ.2 15-30mm/T2.9 T\*



Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.030 mm

F=22mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop						
	8		11		16		
	m	von / from	bis / to	von / from	bis / to	von / from	bis / to
INF		2,27	INF	1,79	INF	1,37	INF
20		2,08	INF	1,67	INF	1,31	INF
10		1,92	INF	1,57	INF	1,25	INF
7,5		1,82	INF	1,51	INF	1,21	INF
5		1,66	INF	1,40	INF	1,15	INF
4		1,55	INF	1,33	INF	1,10	INF
3,5		1,48	INF	1,28	INF	1,07	INF
3		1,40	INF	1,22	INF	1,03	INF
2,5		1,30	17,26	1,15	INF	0,98	INF
2		1,17	5,73	1,05	INF	0,92	INF
1,8		1,11	4,18	1,01	22,88	0,88	INF
1,7		1,08	3,61	0,98	11,75	0,87	INF
1,6		1,04	3,13	0,95	7,60	0,85	INF
1,5		1,01	2,72	0,92	5,43	0,82	INF
1,4		0,97	2,36	0,89	4,10	0,80	INF
1,3		0,93	2,06	0,86	3,20	0,78	17,21
1,2		0,88	1,78	0,82	2,54	0,75	6,76
1,1		0,83	1,54	0,78	2,05	0,72	3,95
1		0,78	1,33	0,74	1,67	0,68	2,64
0,95		0,76	1,23	0,72	1,50	0,67	2,22
0,9		0,73	1,14	0,69	1,36	0,65	1,88
0,85		0,70	1,05	0,67	1,22	0,63	1,62
0,8		0,67	0,97	0,64	1,10	0,60	1,39
0,75		0,64	0,89	0,61	0,99	0,58	1,21
0,7		0,61	0,81	0,59	0,89	0,56	1,05
0,65		0,57	0,74	0,56	0,80	0,53	0,91
0,64		0,57	0,72	0,55	0,78	0,53	0,88
0,62		0,55	0,69	0,54	0,75	0,52	0,84
0,6		0,54	0,67	0,52	0,71	0,50	0,79
0,58		0,53	0,64	0,51	0,68	0,49	0,75
0,56		0,51	0,61	0,50	0,65	0,48	0,70
0,55		0,50	0,60	0,49	0,63	0,48	0,68

# Schärfentiefentabellen / Depth of field tables

COMPACT Zoom CZ.2 15-30mm/T2.9 T\*

Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.030 mm



F=22mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop	
	22	
m	von / from	bis / to
INF	1,04	INF
20	1,01	INF
10	0,98	INF
7,5	0,96	INF
5	0,92	INF
4	0,90	INF
3,5	0,88	INF
3	0,85	INF
2,5	0,82	INF
2	0,78	INF
1,8	0,76	INF
1,7	0,75	INF
1,6	0,73	INF
1,5	0,72	INF
1,4	0,70	INF
1,3	0,69	INF
1,2	0,67	INF
1,1	0,64	INF
1	0,62	27,44
0,95	0,61	8,29
0,9	0,59	4,69
0,85	0,58	3,16
0,8	0,56	2,32
0,75	0,54	1,79
0,7	0,52	1,42
0,65	0,50	1,15
0,64	0,50	1,11
0,62	0,49	1,02
0,6	0,48	0,95
0,58	0,47	0,88
0,56	0,46	0,81
0,55	0,45	0,78

# Schärfentiefentabellen / Depth of field tables

COMPACT Zoom CZ.2 15-30mm/T2.9 T\*

Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.030 mm



F=30mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop					
	2,9		4		5,6	
m	von / from	bis / to	von / from	bis / to	von / from	bis / to
<b>INF</b>	9,32	INF	10,97	INF	6,68	INF
<b>20</b>	6,45	INF	7,18	INF	5,09	INF
<b>10</b>	4,93	INF	5,34	INF	4,11	INF
<b>7,5</b>	4,26	36,96	4,56	INF	3,64	INF
<b>5</b>	3,35	10,32	3,53	18,69	2,97	74,21
<b>4</b>	2,89	6,70	3,02	9,36	2,60	14,76
<b>3,5</b>	2,63	5,36	2,73	6,90	2,39	9,39
<b>3</b>	2,35	4,23	2,43	5,11	2,16	6,32
<b>2,5</b>	2,04	3,27	2,10	3,75	1,90	4,34
<b>2</b>	1,71	2,44	1,75	2,68	1,61	2,95
<b>1,8</b>	1,57	2,13	1,60	2,31	1,49	2,51
<b>1,7</b>	1,49	1,99	1,52	2,14	1,42	2,31
<b>1,6</b>	1,42	1,85	1,44	1,98	1,36	2,11
<b>1,5</b>	1,34	1,71	1,36	1,82	1,29	1,93
<b>1,4</b>	1,26	1,58	1,28	1,67	1,22	1,76
<b>1,3</b>	1,18	1,45	1,20	1,52	1,14	1,59
<b>1,2</b>	1,10	1,32	1,12	1,38	1,07	1,43
<b>1,1</b>	1,02	1,20	1,03	1,24	0,99	1,28
<b>1</b>	0,94	1,07	0,95	1,11	0,92	1,14
<b>0,95</b>	0,90	1,01	0,90	1,04	0,88	1,07
<b>0,9</b>	0,85	0,96	0,86	0,98	0,83	1,01
<b>0,85</b>	0,81	0,90	0,81	0,92	0,79	0,94
<b>0,8</b>	0,76	0,84	0,77	0,86	0,75	0,88
<b>0,75</b>	0,72	0,78	0,72	0,80	0,71	0,81
<b>0,7</b>	0,68	0,73	0,68	0,74	0,67	0,75
<b>0,65</b>	0,63	0,67	0,63	0,68	0,62	0,69
<b>0,64</b>	0,62	0,66	0,62	0,67	0,61	0,68
<b>0,62</b>	0,60	0,64	0,61	0,65	0,60	0,65
<b>0,6</b>	0,58	0,62	0,59	0,62	0,58	0,63
<b>0,58</b>	0,57	0,60	0,57	0,60	0,56	0,61
<b>0,56</b>	0,55	0,57	0,55	0,58	0,54	0,58
<b>0,55</b>	0,54	0,56	0,54	0,57	0,53	0,57

# Schärfentiefentabellen / Depth of field tables

COMPACT Zoom CZ.2 15-30mm/T2.9 T\*



Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.030 mm

F=30mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop					
	8		11		16	
m	von / from	bis / to	von / from	bis / to	von / from	bis / to
INF	4,47	INF	3,21	INF	2,33	INF
20	3,71	INF	2,82	INF	2,13	INF
10	3,18	INF	2,51	INF	1,96	INF
7,5	2,90	INF	2,34	INF	1,86	INF
5	2,47	INF	2,06	INF	1,68	INF
4	2,22	215,09	1,89	INF	1,57	INF
3,5	2,07	22,48	1,78	INF	1,50	INF
3	1,90	10,25	1,66	INF	1,42	INF
2,5	1,70	5,82	1,51	14,11	1,32	INF
2	1,47	3,54	1,33	5,35	1,18	23,29
1,8	1,37	2,90	1,25	3,98	1,12	8,97
1,7	1,32	2,63	1,21	3,46	1,09	6,59
1,6	1,26	2,38	1,16	3,02	1,05	5,08
1,5	1,20	2,14	1,12	2,64	1,02	4,04
1,4	1,14	1,92	1,07	2,30	0,98	3,27
1,3	1,08	1,72	1,01	2,01	0,93	2,68
1,2	1,02	1,54	0,96	1,75	0,89	2,22
1,1	0,95	1,36	0,90	1,52	0,84	1,84
1	0,88	1,20	0,84	1,31	0,79	1,53
0,95	0,84	1,12	0,81	1,22	0,76	1,40
0,9	0,81	1,05	0,77	1,13	0,73	1,27
0,85	0,77	0,97	0,74	1,04	0,70	1,16
0,8	0,73	0,90	0,71	0,96	0,67	1,05
0,75	0,69	0,84	0,67	0,88	0,64	0,95
0,7	0,65	0,77	0,63	0,80	0,61	0,86
0,65	0,61	0,70	0,60	0,73	0,58	0,78
0,64	0,60	0,69	0,59	0,72	0,57	0,76
0,62	0,59	0,67	0,57	0,69	0,56	0,73
0,6	0,57	0,64	0,56	0,66	0,54	0,69
0,58	0,55	0,62	0,54	0,64	0,53	0,66
0,56	0,53	0,59	0,52	0,61	0,51	0,63
0,55	0,53	0,58	0,52	0,60	0,50	0,62

# Schärfentiefentabellen / Depth of field tables

COMPACT Zoom CZ.2 15-30mm/T2.9 T\*

Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.030 mm



F=30mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop	
	22	
m	von / from	bis / to
INF	1,70	INF
20	1,60	INF
10	1,50	INF
7,5	1,45	INF
5	1,35	INF
4	1,28	INF
3,5	1,24	INF
3	1,18	INF
2,5	1,12	INF
2	1,03	INF
1,8	0,98	INF
1,7	0,96	INF
1,6	0,93	INF
1,5	0,90	18,66
1,4	0,87	8,54
1,3	0,84	5,26
1,2	0,81	3,64
1,1	0,77	2,67
1	0,73	2,03
0,95	0,71	1,78
0,9	0,68	1,57
0,85	0,66	1,39
0,8	0,64	1,23
0,75	0,61	1,09
0,7	0,58	0,96
0,65	0,55	0,85
0,64	0,55	0,83
0,62	0,53	0,79
0,6	0,52	0,75
0,58	0,51	0,71
0,56	0,50	0,67
0,55	0,49	0,66